

# PLENTICOIN

## De munt voor alle gelegenheden

Koop een omvormer en wallbox van KOSTAL en breid deze naar believen uit door het gebruik van PLENTICOINs. **Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest!**



### Batterijfunctie activeren


Activeer eenvoudig de batterijfunctie met de PLENTICOIN - dit verandert de KOSTAL-omvormer voor zonne-energie in een hybride omvormer.



### Comfortfunctie activeren

Met de PLENTICOIN en de KOSTAL Smart Energy Meter wordt de KOSTAL ENECTOR een intelligente wallbox voor het opladen met (het overschot aan) zonne-energie.

De bediening vindt plaats via de KOSTAL Solar App.



### NIEUW: Vermogensupgrade activeren

De PLENTICORE is verkrijgbaar in de vermogensklassen S (4 tot 7 kW), M (8,5 tot 12,5 kW) of L (15 tot 20 kW) en kan in elke klasse met twee vermogensniveaus worden uitgebreid.

Dit betekent dat de PLENTICORE zich altijd kan aanpassen aan de actuele stroombehoefte: tijdens de eerste installatie of daarna.

Hierbij kan de PLENTICORE worden gebruikt als omvormer voor zonne-energie, als hybride omvormer en als batterijomvormer.

## Startklaar met KOSTAL: alles wat u nu nog nu nodig hebt...

Alles wat u nodig hebt, is toegang tot de KOSTAL Solar Terminal, een KOSTAL Solar Webshop-account en de KOSTAL Solar App in de PRO-modus.



Rechts: KOSTAL Solar App in de PRO-modus


### Het gaat als volgt in zijn werk:

#### Scan de QR-code op het KOSTAL-apparaat en start de configuratiewizard.

U kunt de batterijfunctie, de vermogensupgrade of de comfortfunctie voor het KOSTAL-product met behulp van de PLENTICOINs direct oproepen en via de KOSTAL Solar App voor het betreffende apparaat activeren. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

### Alle opties bij de hand

- Configuratiewizard ✓
- Smart Warranty-activering ✓
- PLENTICOINs inboeken en inwisselen ✓
- en nog veel meer...



## KOSTAL Solar Terminal. Registreer nu!

De KOSTAL Solar Terminal is het centrale toegangspunt voor alle digitale bedrijfsprocessen bij KOSTAL. Van hieruit zijn alle andere centrale KOSTAL-applicaties eenvoudig toegankelijk met slechts één klik.



# PLENTICOIN

De PLENTICOIN is een universele tegoedbon voor eenmalig gebruik voor productuitbreidingen van KOSTAL. Bij het installeren van het apparaat kan de PLENTICOIN in de KOSTAL Solar Webshop worden ingewisseld voor de benodigde activeringscode.



## Hoe werkt de PLENTICOIN?

De PLENTICOIN kan in drie eenvoudige stappen worden gebruikt:

### Kopen

PLENTICOINs kunnen als kaart of digitaal bij uw vakhandel worden gekocht.

### Inboeken

PLENTICOINs worden in het bedrijfsaccount van de installateur in de KOSTAL Solar Webshop ingeboekt.

### Inwisselen

PLENTICOINs worden via de KOSTAL Solar Webshop ingewisseld voor activeringscodes voor productuitbreidingen.

De activeringscode kan dan door de installateur worden gebruikt om de gewenste productuitbreidingen in het KOSTAL-product te activeren.

## Welke productuitbreidingen zijn beschikbaar?

De volgende productuitbreidingen voor de KOSTAL-omvormers en de wallbox zijn beschikbaar en kunnen worden opgevraagd met de PLENTICOIN in de KOSTAL Solar Webshop:

### Batterijfunctie

voor de KOSTAL-omvormers PLENTICORE (plus)/PIKO MP plus




### Comfortfunctie

voor KOSTAL-wallbox ENECTOR




### Vermogensuitbreiding

voor KOSTAL omvormer PLENTICORE G3



Een korte toelichting bij de PLENTICOIN in de video!



## Hoe kan ik de PLENTICOIN kopen?

### PLENTICOIN-kaart

Bestel deze rechtstreeks bij uw vakhandel uit voorraad. Door de PLENTICOIN QR-code op de kaart te scannen vult u uw gebruikersaccount (d.w.z. het aantal PLENTICOINs) in de KOSTAL Solar Webshop aan.

### PLENTICOIN digitaal

Bestel ten minste 10 stuks rechtstreeks bij uw vakhandel. Wanneer u de bestelling plaatst, worden uw gebruikersaccount en het aantal PLENTICOINs in de KOSTAL Solar Webshop direct opgewaardeerd.

Let op: Om de "digitale" PLENTICOINs bij de vakhandel te kopen, dient u uw KOSTAL-klantnummer en e-mailadres op te geven die zijn opgeslagen in uw gebruikersaccount in de KOSTAL Solar Webshop.

